





## 5454 – Elektro Reiskocher

---

|  |   |
|--|---|
|   | <p><b>Allgemeine Informationen</b></p> <p>5L trocken Reis ergeben 10L perfekt gekochten, lockeren Reis (ca 80 Portionen)<br/>Kochzeit: 35 – 40 Minuten<br/>Der Reiskocher schaltet nach dem Kochen automatisch auf Warmhalten.</p> <p>Tipps:</p> <p>Den Reis vor dem Kochen gründlich waschen. Dadurch kleben die Reiskörner nicht zusammen.<br/>Wenn dem Reis eine kleine Menge Pflanzenöl zugefügt wird, können die Reiskörner besser voneinander getrennt werden.<br/>Für braunen oder Wildreis ist u. U. zusätzliches Wasser erforderlich.</p>  |
|  | <p><b>Bedienung</b></p> <p>Auf der Innenseite der inneren Schale befinden sich Messlinien als Anhaltspunkte. Die mitgelieferte Tasse misst sowohl Reis als auch Wasser.</p> <p>Mit dem mitgelieferten Messbecher die gewünschte Reismenge abmessen. <b>Hinweis:</b> Ein Messbecher Reis ergibt rund zwei Becher gekochten Reis.</p> <p>Den Reis in einem Sieb unter laufendem Wasser abspülen, um überschüssige Kleie und Stärke abzuwaschen.</p> <p>Den Reis in den Einsatz gießen und gleichmäßig verteilen, damit der Reis gleichmäßig kocht.</p> <p>Die korrekte Menge Wasser mit dem Messbecher zugeben oder den Einsatz bis zur entsprechenden Höhe mit Wasser füllen.<br/><b>Hinweis:</b> Damit der Reis fester wird, die Wassermenge etwas reduzieren, für weicheren Reis etwas erhöhen.</p> <p>Den Einsatz in den Reiskocher stellen. <b>Hinweis:</b> Darauf achten, dass sich außen am Einsatz kein Reis oder Feuchtigkeit befindet.</p> <p>Den Deckel wieder auflegen oder schließen und herunterdrücken, bis das Gelenk einrastet.</p> <p>Den Netzstecker des Reiskochers an den Strom anschließen.</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Den Hebel in die Position COOK (Kochen) herunterdrücken. Die Kochanzeige leuchtet auf.</p> <p>Nach dem Kochen wechselt der Schalter automatisch in die Position WARM (Warmhalten), und die Warmhalteanzeige leuchtet auf.</p> <p>Nach Möglichkeit den Deckel weitere 10 - 15 Minuten geschlossen lassen.</p> <p>Vorsichtig den Deckel öffnen, sodass der Dampf entweichen und Kondensation wieder in den Reiskocher zurücklaufen können.</p> <p>Den Reis umrühren und möglichst schnell servieren.</p> <p>Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.</p> <p>Hinweis: Damit der Reis fester wird, die Wassermenge etwas reduzieren, für weicheren Reis etwas erhöhen.</p> <p>VORSICHT: Beim Öffnen des Deckels aufpassen, da Dampf entweicht. Beim Entnehmen des Einsatzes nach dem Kochen stets Ofenhandschuhe tragen. HEAT WARM Kochanzeige Warmhaltean -zeige Hebel Abgebildetes Modell: J300 15 DE Reis-/Wassermengen Als Faustregel gilt: eine volle Tasse Wasser pro voller Tasse Reis. Wenn der Reis etwas weicher werden soll, etwas mehr Wasser zugeben, für festeren Reis etwas weniger Wasser. Reinigung</p> <p><b>Achtung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerät NICHT in Wasser eintauchen</li> <li>• Den Einsatz niemals über die obere Wasserlinie hinaus füllen</li> <li>• Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den äußeren Behälter gelangen lassen.       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für den Reiskocher nur die mitgelieferten Utensilien verwenden. Scharfe Objekte können die Antihafbeschichtung des Einsatzes beschädigen.</li> </ul> </li> <li>• Den Netzstecker erst dann einstecken, wenn der Reiskocher einsatzbereit ist. Der Reiskocher bleibt solange eingeschaltet, bis der Netzstecker gezogen wird.</li> </ul> |
|  | <p><b>Reinigung</b></p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p>   |
|  | <p><b>Anschluss</b></p> <p>T13</p>   |



### Verpackung

Jeder Reiskocher wird in einer Box bereitgestellt.

Masse: LxBxH 60x50x37cm

