

## Rundumstrahler und Wärmestrahler

	<p><b>Allgemeine Informationen</b></p> <p>Wir haben folgende Rundumstrahler und Wärmestrahler im Angebot:</p> <p>4509 Rundumstrahler        5621 Rundumstrahler VIP inkl. Stehtischplatte        5666 Wärmestrahler Oslo        4106 Wärmestrahler Zermatt, fahrbar</p>
	<p><b>Bedienung</b></p> <p><b>WICHTIG: Die Geräte dürfen nur im freien oder sehr gut belüfteten Räumen benutzt werden.</b></p> <p>Bedienung 4509 Rundumstrahler:</p>  <p><a href="#">Hier geht's zum Video</a></p>
	<p><b>Anschluss</b></p> <p>Gas, inkl obligatorischer Gasprüfung nach VUV Art.32c. über den QR Code am Gerät ist das aktuelle Dokument abrufbar.        Gas separat erhältlich</p> <p>Gasverbrauch:</p> <p><b>4509 Rundumstrahler</b>        0.5-1 kg pro Stunde / Leistung 12-15 kW  <b>5621 Rundumstrahler VIP</b>        1.19 kg pro Stunde / Leistung 5-14 kW  <b>5666 Wärmestrahler Oslo</b>        0.437 kg pro Stunde / Leistung 3-6 kW  <b>4106 Wärmestrahler Zermatt</b>        0.786 kg pro Stunde / Leistung 8-11 kW</p>



### Verpackung

#### 5666 Wärmestrahler Oslo

Die Wärmestrahler Oslo haben eine Schutzhülle.



#### 4106 Wärmestrahler Zermatt

Die Wärmestrahler Zermatt werden in einer speziellen Vorrichtung bereitgestellt.

