



6181 – Spot LED PAR-7-Tri/RGB

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Einstellung über Digital Display Dimming: 0-100° Strobe 0-20Hz DMX (3-Pol) "</p>												
	<p>Bedienung</p> <p>Programmwahl Drücken Sie «MODE» um das Gerät zu starten.</p> <p>Wählen Sie mit UP/DOWN zwischen 10 vordefinierten Programmen Pr01 – Pr10.</p> <p>Wenn Sie sich im Pr01 befinden, können Sie mittels Setup ins Menü.</p> <p>Es erscheint: 1--r Mit UP/DOWN ändern Sie die Farbe. Die Anfangsbuchstaben der Farben sind auf der digitalen Anzeige auch als Zahlen zu erkennen.</p> <table border="1" data-bbox="954 1126 1401 1424"> <tr> <td>9/g</td> <td>Grün</td> </tr> <tr> <td>r</td> <td>Rot</td> </tr> <tr> <td>6/b</td> <td>Blau</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Flash</td> </tr> <tr> <td>SP</td> <td>Speed/ Geschwindigkeit.</td> </tr> <tr> <td>Fd</td> <td>Fade/ erscheinen des Lichtes</td> </tr> </table> <p>mit Setup ändern Sie mit UP/DOWN (XY)000-(XY)255 die Farbintensität.</p> <p>Noch einmal Setup drücken und Sie ändern mit UP/DOWN die Flashfrequenz F500-F599.</p> <p>Ausgeschaltet wird das Gerät im Menu Pr01 mit Setup und Down bis 800F steht.</p> <p>Automatischer Farbwechsel Drücken Sie Mode bis „AUTO“ erscheint, um den automatischen Farbwechsel zu aktivieren. Drücken Sie Setup und wählen Sie mit UP/DOWN</p> <p>SP01 – SP99 die Geschwindigkeit des Wechsels F500 – F599 die Flashfrequenz und Fd00 – Fd99 das erscheinen des Lichts (Fader)</p> <p>DMX Adresse Drücke Sie «Mode» bis d001 erscheint. Sie können dann mittels Setup und UP/DOWN zwischen 3 Kanälen 3-CH, 4-CH und 8.CH und 512 DMX Adressen d001 – d512 wählen.</p>	9/g	Grün	r	Rot	6/b	Blau	F	Flash	SP	Speed/ Geschwindigkeit.	Fd	Fade/ erscheinen des Lichtes
9/g	Grün												
r	Rot												
6/b	Blau												
F	Flash												
SP	Speed/ Geschwindigkeit.												
Fd	Fade/ erscheinen des Lichtes												

	<p>Slave Funktion</p> <p>Sie können die Compact PAR 7 Tri auch in Serienschaltung verwenden, wenn Sie die Funktion „Slav“ einstellen, leuchten alle Lampen gleich. Schalten Sie alle Lampen auf „Slav“ und wählen Sie nur bei einer Ihr gewünschtes Programm.</p> <p>Sound-Kontrolle Wenn auf der Anzeige „SU20“ angezeigt wird, wechselt die Farbe entweder zur Musik, oder reagiert auf Klatschen. Mit UP/DOWN kann die Empfindlichkeit SU00-SU31 eingestellt werden.</p>
	<p>Verpackung</p> <p>Die LED Spots werden in speziellen</p>  
	<p>Anschluss</p> <p>T13</p>