

Faltzelt

Verpackungsanleitung


Bedienungsanleitung



1. Falzelt aus der Tragetasche nehmen und auf dem vorgesehenen Platz stellen. Dach über dem Gestell ausbreiten und an allen Ecken des Gestelles befestigen (A). Die Giebelstange in die Aufnahme schieben (B) und mit Kordel zuschnüren.



2. Zeltgestänge in der Mitte bei der V-Form (C) zu zweit an den gegenüberliegenden Seiten fassen. Zelt gemeinsam anheben und rückwärts auseinanderlaufen (Gestell öffnet sich).



3. Zeltgestell ganz öffnen. Eine Hand auf Position D und die andere Hand auf Position E legen. Gleitteil soweit nach oben schieben, bis der Druckknopf im Loch des Teils F einrastet (an jedem Zeltbein anwenden, Zelt sollte jetzt gespannt sein).



4. Jedes Zeltbein anheben und mit dem Fuss auf das Bodenteil (G) drücken, bis das ausziehbare Bein in der gewünschten Höhe einrastet (Höhe ist 3-fach verstellbar)



5. Bei Bedarf (Regen, Wind, Kälte) Seitenwände am Dach ankletten und auf der Seite mit Klettstreifen an den Standbeinen befestigen. Zusätzlicher Windverschluss durch Seitenreissverschlüsse. Weitere Stabilisierungsmöglichkeiten mit Verbindungsstangen und Zeltverbindungen.